

「アウトドアライト Scoutlite BlinkO」ユーザーマニュアル

本製品をご購入いただきありがとうございます。

製品を安全にご使用いただくために、ご使用前に本マニュアルをよくお読みください。

■製品概要



LEDライトの色	動作モード	光束	動作時間
赤 / 黄色	常時点灯	20ルーメン	約1時間20分
	ブリージング点滅	2～20ルーメン	約1時間30分
	フラッシュ点滅	0～20ルーメン	約18時間
	エコフラッシュ点滅	1.5～5ルーメン	約24時間
赤	SOS点滅	0～15ルーメン	約4時間

■ご使用方法

1.本製品の充電方法について

シリコン製のカバーを取り外し、本機の USB 入力ポート (type-C) と充電する側の機器を付属の充電用 USB ケーブルを用いて接続してください。

充電中は LED 点灯スイッチ (Power) 側面の充電表示ランプが赤に点滅します。

充電完了後は LED 点灯スイッチ (Power) 側面の充電表示ランプが緑に 2 分間点灯します。

(※充電時間の目安は 5V、1A 入力で約 1 時間 30 分です。)

電池残量は USB ケーブルを本機から取外し、LED 点灯スイッチ (Power) を短く押した際に以下のように表示されます。

充電表示ランプが赤に点滅: 電池残量 1%～10%

充電表示ランプが赤に点灯: 電池残量 11%～20%

充電表示ランプが緑に点灯: 電池残量 21%～100%

2.LED の点灯/点滅方法について

LED 点灯スイッチ (POWER) を長押しすることで LED (赤色) が常時点灯します。

次にスイッチを押すと LED (赤色) がブリージング点滅します。

その後スイッチを押すとフラッシュ点滅→エコフラッシュ点滅の順に動作モードが切り替わります。

スイッチを短く 2 回連続で押すと、LED ライトの色が赤から黄色に変わります。

LEDの色を黄色から赤に戻す際も同様にスイッチを短く2回連続で押してください。

LED消灯時にスイッチを短く3回連続で押すと、SOS点滅します。(※SOS点滅は赤色のみ対応。)

SOS点滅を終了するには再びスイッチを短く3回連続押してください。

常時点灯モードの際に、スイッチを3回連続素早く押すとゲームモードに切り変わります。(LED点灯スイッチ(Power)側面の充電表示ランプが青く点滅します。)

※ゲームモードでは、赤のライトの Scoutlite BlinkO が黄色のライトの Scoutlite BlinkO の0.7m以内に近づくと、黄色のライトが同期して、赤のライトに変わります。

ゲームモードを終了するにはスイッチをクリックしてください。

※ゲーム機能に加えて、複数の Scoutlite BlinkO を同じ点灯(点滅)モードの際に近づけると自動同期する機能もあります。

スイッチを長押しするとLEDライトが消灯します。

3.ロック、アンロックモードについて

LEDライトの消灯時にLED点灯スイッチ(Power)を5秒間以上長押しすると、ロックモードになります。

その際、LED点灯スイッチ(Power)側面の充電表示ランプは高速で点滅します。

ロックモードでは全ての機能が停止され、スイッチを押した際に、LED点灯スイッチ(Power)側面の充電表示ランプが赤く点滅します。

ロックモードを解除するには、再びLED点灯スイッチ(Power)を5秒間以上長押ししてください。

充電表示ランプが緑に1秒間点灯すると解除完了です。

4.低出力モード

電池残量が10%未満になると、LEDライトは自動的にエコフラッシュ点滅に切り替わります。

その際は、できるだけ早く充電を行ってください。

5.本体及びアクセサリーの使用(装着)方法について

本体内蔵のマグネットに加え、マグネット部を付属のクリップ、ストラップ、リストバンドに装着して使用してください。

■本製品を安全にご使用いただくために

- 1.本製品の分解、改造、修理または加工はしないでください。感電や故障、破損の原因になります。
- 2.本製品はIPX5の防水規格をクリアしておりますが、直接、水や液体に浸けたりしないでください。
- 3.本製品は1.5mからの落下試験をクリアしていますが、取扱いにはご注意ください。
- 4.USB充電器等を使用して本機を充電する際は、出力1A以上の充電器で充電を行ってください。
- 5.LED点灯/点滅時は本機を目に近づけないでください。
- 6.本機を廃棄する際は、各地方自治体のルールに従ってください。

■セット内容

本体 x 1個

充電用USBケーブル x 1本

クリップ x 1個

ストラップ x 1個

リストバンド x 1個

ユーザーマニュアル (日本語を含む多言語マニュアル)

販売元

株式会社 Simpex



東京都中央区日本橋小網町 8-2

BIZMARKS 日本橋茅場町 5F

E-mail: info@simpex.jp

Tel: 03-6403-0262